# **COMPUTADORA**

### Componentes de una Computadora

**Procesador** El cerebro de la computadora, ejecuta todas las instrucciones y tareas.

#### **Memoria y Almacenamiento**

- Memoria (RAM): Almacena datos temporales para uso inmediato.
- Almacenamiento: Guarda todos los archivos y datos permanentemente (HDD o SSD).

**Pantalla** Dispositivo visual donde se muestra la información. Tamaño en pulgadas y claridad determinada por la resolución.

### **Conectividad y Puertos**

- Conectividad: Tecnologías inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth.
- Puertos: Conectores físicos para periféricos (USB, HDMI, audio).

**Batería** Fuente de energía portátil, permite usar la computadora sin estar conectada a la corriente eléctrica.

**Sistema Operativo** Software principal que gestiona hardware y software, proporcionando una interfaz para el usuario

## O----IMPORTANCIA ----O

- El mantenimiento de una computadora es crucial por las siguientes razones:
- Rendimiento Óptimo: Mantener el hardware y software en buen estado asegura que la computadora funcione de manera rápida y eficiente.
- 2. **Seguridad**: Actualizar el software y los sistemas de seguridad protege contra virus y ataques cibernéticos.
- 3. **Vida Útil Prolongada**: Limpiar y cuidar los componentes físicos ayuda a prevenir fallos y extiende la vida útil del equipo.
- 4. **Prevención de Problemas**: Detectar y solucionar problemas menores antes de que se conviertan en fallos graves evita interrupciones en el trabajo y costosas reparaciones.

Un mantenimiento regular garantiza una computadora más rápida, segura y duradera.

O---- Mantenimiento ---- O


#### Proceso de Mantenimiento de la Computadora

1. Desarmado Inicial:



- Retira todos los tornillos de la tapa inferior de la laptop.
- Separa la tapa inferior de la superior haciendo palanca.
- 2. Limpieza General:
- Limpia los componentes internos con alcohol y una brocha para eliminar el polvo.
- 3. Limpieza del Ventilador:
- Quita los tornillos del ventilador y límpialo con aire.
- Limpia el área debajo del ventilador con aire y una brocha, y vuelve a colocarlo.
- 4. Limpieza de los Procesadores:
- Retira la tapa del procesador.
- Limpia el procesador y la tapa con alcohol.
- Aplica una capa uniforme de pasta térmica sobre el procesador.
- Vuelve a colocar la tapa y asegúrate de apretar los tornillos en el orden correcto.
- 5. Reensamblado Final:
- Dale una última limpieza con la brocha y aire.
- Vuelve a colocar la tapa inferior y atornilla todos los tornillos.





## PRACTICAS INCIALES

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería Escuela en Ciencias y Sistemas

Practica No.l

Mantenimiento

de Maquinas

Carlos Fernando Matta Peña Carne: 202302190